

RUN MT101 Professional Stopwatch

Manual de uso ESPAÑOL



Gracias por escoger el cronómetro profesional Motus Run MT101 con función de medición y almacenamiento de los tiempos fraccionarios (LAP) e intermedios (SPLIT) precisión de 1/100 segundo. Para asegurar el uso óptimo del producto,

lea atentamente este manual del usuario v consérvelo para futuras referencias.

ΔΙΔΡΙΛΔ

GARANTÍA

ÍNDICE	
FUNCIONES	3
TECLAS	4
RELOJ	
CRONÓMETRO	_
DATOS CRONOMÉTRICOS	8

CADENCIÓMETRO 10 SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA 10 CUIDADO Y MANTENIMIENTO...... 11



Follow MOTUS on Facebook www.facebook.com/motusport.com

FUNCIONES

Reloj

- Indicación de horas, minutos, segundos, fecha, día de la semana, mes, año
- Formato 12 o 24 horas
- Doble horario
- Señal horario

Cronómetro

- Medición y almacenamiento de 100 tiempos fraccionarios e intermedios
- Definición 1/100 seg.
- Advertencia acústica y visual para la fracción más veloz
- Función pausa

Datos Cronométricos

- Recuperación de los tiempos fraccionarios e intermedios divididos en File
- Indicación de fecha, tiempo total, fracción más veloz y tiempo mediano

Alarma

- Doble alarma diaria

Cadenciómetro

- Regulable desde 10 hasta 240 señalizaciones acústicas al minuto

TECLAS



S1 - MODE

S1 - MODE

- Visualiza las funciones en secuencia:
Reloj (TIME) > Cronómetro (CHRO) > Datos
cronométricos (CHRO DATA) > Alarma (ALARM)

> Cadenciómetro (PACER)

S2 - EL/ADJ

Entra en el modo de configuración
 Activa la pantalla retroiluminada

S3 - ST/SP

- Inicio/pausa/interrupción del tramo

cronometrado

- Guarda los datos cronométricos
- Visualiza los datos cronométricos almacenados
- Modifica las variables en el modo de configuración

S4 - LAP

- Detecta el tiempo fraccionario (LAP) e intermedio (SPLIT)
- Visualiza la lista de los Archivos en los datos cronométricos
- Modifica las variables en el modo de configuración

RELOJ

Pulsar MODE y entrar en el modo Reloj (TIME).

Configuración

- Mantener presionado EL/ADJ durante algunos segundos.
- El indicador "ADJUST HOLD" parpadeará, también la indicación "TIME-1" se encenderá de forma intermitente.
- Pulsar MODE para confirmar o ST/SP para seleccionar "TIME-2".
- El indicador de las horas parpadeará. Pulsar LAP para reducir el valor o ST/SP para aumentarlo.
- Pulsar MODE para confirmar y pasar a la configuración de los minutos.
- Seguir el procedimiento antes descrito para configurar minutos, segundos, mes día y año.
- Después de configurar el año, aparecerá la indicación "CHIME" señal horario.
- Para activarlo o desactivarlo usar la tecla ST/SP (On/Off).
- Pulsar MODE para confirmar.
- Seleccionar el formato 12 o 24 horas con las teclas ST/SP o LAP.
- Pulsar EL/ADJ para confirmar y salir del modo de configuración.

RELOJ Doble horario

Para visualizar el segundo horario (T2) mantener presionada la tecla LAP durante algunos segundos.

La pantalla visualizará el ícono "T2". Para volver al horario predeterminado (TIME-1), mantener presionada otra vez la tecla LAP durante algunos segundos.

CRONÓMETRO

Pulsar MODE y entrar en el modo Cronómetro (CHRO).

- Pulsar ST/SP para iniciar el cronómetro.
 La línea superior muestra a la izquierda el número del Lap actual y a la derecha el respectivo tiempo fraccionario.
- La línea inferior muestra el tiempo progresivo.

 Pulsar LAP para detectar un tiempo.

 La línea superior parpadeará durante algunos
- La línea superior parpadeará durante algunos segundos, indicando el número del Lap y el tiempo detectado. La línea inferior sigue visualizando el tiempo

progresivo. ES-6 Cuando se detecta la fracción más veloz, la indicación "FASTEST" parpadea y se activa una señal acústica.

- Pulsar ST/SP para poner en pausa el cronómetro y pulsar LAP para resetearlo.

Almacenamiento de Datos

Cada sesión deberá ser almacenada para recuperarla luego en el modo "Datos Cronométricos" y así poder iniciar una nueva sesión de cronometraje.

 Pulsar dos veces ST/SP (Pause > End) para interrumpir el cronómetro.
 La línea superior visualiza la indicación "END" y el total de los tiempos fraccionarios (Lap).

La línea inferior indica el tiempo total.

- Mantener presionada la tecla ST/SP durante

algunos segundos.

La pantalla visualiza la indicación "STORE DATA"

y los datos cronométricos son almacenados. Después del almacenamiento de los datos, el instrumento está listo para una nueva sesión de cronometraie.

Nota: la definición del cronómetro es 1/100 seg. para los primeros 60 minutos y "h:mm:ss" para el tiempo siguiente.

DATOS CRONOMÉTRICOS

Pulsar MODE y entrar en el modo cronómetro (CHRO DATA). En este modo se visualizan las sesiones

almacenadas (RUN) con un número progresivo y la fecha de registración. Para visualizar la lista de las sesiones almacenadas

presionar la tecla LAP.

Pulsar ST/SP para visualizar los datos de la sesión deseada:

número del Lap / tiempo de fracción (Lap) / tiempo intermedio (Split) > tiempo total ("Total") > fracción más veloz ("Fastest Best") > tiempo mediano ("Average").

Pulsar la tecla LAP para volver a la lista de las sesiones

Borrar sesiones

- Pulsar LAP para escoger la sesión que desea horrar
- Mantener presionada la tecla EL/ADJ hasta visualizar la indicación "Clear".
- Para confirmar la operación se emitirá una señal acústica y la pantalla visualiza la sesión sucesiva.
- El número progresivo de las sesiones es actualizado.

ALARMA

Pulsar MODE y entrar en el modo Alarma (ALARM).
Pulsar la tecla LAP para seleccionar la alarma que

desea visualizar (ALM-1 o ALM-2). Pulsar ST/SP para activar o desactivar la alarma

(ON/OFF).

Cuando la alarma está activada, la pantalla visualiza el (cono •))

Configuración

- Mantener presionada la tecla EL/ADJ durante algunos segundos.
- La pantalla visualiza la indicación "ADJUST HOLD" y la cifra de la hora parpadea .
- Pulsar ST/SP para aumentar el valor o LAP para reducirlo.
- Pulsar MODE para confirmar y pasar a los minutos.
- Pulsar ST/SP para aumentar el valor o LAP para reducirlo.
- Pulsar EL/ADJ para confirmar.

Nota:

La alarma se activa automáticamente entrando en el modo de configuración. La alarma emitirá un sonido durante algunos

segundos; presionar una tecla para apagarla.

CADENCIÓMETRO

Pulsar MODE y entrar en el modo Cadenciómetro (PACER).

Configuración

- Mantener presionada la tecla EL/ADJ durante algunos segundos.
 La pantalla visualiza la indicación "ADJUST
- HOLD" y la cifra de la cadencia parpadea.

 Pulsar ST/SP para aumentar el valor o LAP para

reducirlo.
- Pulsar EL/ADJ para confirmar.

Pulsar la tecla ST/SP o LAP para activar o desactivar el cadenciómetro (ON/OFF). Una vez activado, el cadenciómetro queda en función aún pasando a otros modos.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

- Consulte con su distribuidor o con el personal cualificado, para evitar daños en el instrumento.
 Tipo de batería: CR2032 (3V)
- No utilice baterías que no sean las indicadas en este manual o diferentes de las suministradas
- No deseche las baterías con los residuos domésticos.
- Elimine las baterías agotadas según las normas vigentes.
- ES-10

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No intente desmontar o reparar el instrumento.
 Proteja del calor o del frío excesivo , humedad,
- Proteja del calor o del frío excesivo , humedad, golpes y exposiciones prolongadas a la luz directa del sol.
- Limpie con un paño ligeramente húmedo.
 Use jabón delicado en las eventuales áreas más sucias. No use sustancias químicas como bencina, solventes, acetona o alcohol que pueden dañar la impermeabilidad, la caja y el acabado del elemento.
- Evite que entre en contacto con productos tales como gel y laca para el cabello, repelente contra insectos, colonias, cremas solares y otros productos capaces de deteriorar las partes de plástico. En caso de contacto con dichas sustancias, limpie inmediatamente con un paño suave y seco.
- No accione las teclas en caso de contacto con el agua.
- Elimine el instrumento y los componentes de acuerdo con las normas vigentes.
- No apretar demasiado la banda. Se aconseja dejar un dedo de espacio entre la muñeca y la correa.

GARANTÍA

- La garantía se aplica durante 24 meses a partir de la fecha de compra y es válida solo por defectos de los materiales y de fabricación.
- La garantía es válida solo si el instrumento y los accesorios han sido utilizados con atención y siguiendo las instrucciones.
- Las eventuales alteraciones y/o usos no conformes con lo que se describe en el presente manual provocarán la caducidad de la garantía.
- provocarán la caducidad de la garantía. - Las baterías no se incluyen en la garantía. - En caso de un defecto cubierto por la garantía,
- diríjase a su distribuidor o envíe el ínstrumento, los accesorios, el comprobante de compra que incluya la fecha debidamente franqueados al distribuidor nacional. -Antes de enviar el instrumento. lea atentamente
- las instrucciones de uso y compruebe el estado de las baterías. - Si el defecto está cubierto por la garantía, el
- Si el defecto está cubierto por la garantía, el instrumento reparado o sustituido será enviado gratuitamente.
- Para la asistencia posterior a la garantía, diríjase a su distribuidor o envíe el instrumento y los accesorios debidamente franqueados al distribuidor nacional.

MOTUS es una marca de DIGI Instruments srl, Italia www.motusport.com

